


Rada 215 dk & 222 dk



| | |
|----------|--|
| 407.26 | Ausbauklemme 215 |
| 407.28 | Nabe 215 (schwarz) |
| 407.29 | Nabe 222 (gelb) |
| 408.51 | Sperrkappe 215dk |
| 408.52 | Sperrkappe 222dk |
| 407.64 | Kopfmutter |
| 407.62 | Grundkörper 215dk |
| 407.65 | Grundkörper 222dk |
| 1578.046 | Temperaturpatrone 222 |
| 407.67 | Temperaturpatrone 215 |
| 408.81 | RSV-Einsatz 215 |
| 408.82 | Verschraubung 90° 215 dk |
| 408.83 | Verschraubung gerade 215 dk |
| 408.84 | RSV-Einsatz 222 |
| 408.85 | Verschraubung 90° 222 dk |
| 408.86 | Verschraubung gerade 222 dk |
| 408.87 | Wartungssatz 222 dk gekennzeichnet mit 'A' |
| 408.92 | Wartungssatz 215 dk gekennzeichnet mit 'A' |

Technische Änderungen vorbehalten.