

Bediening van de Rada Tec 350 elektronische keukenmengkraan


Rada Tec 350

1



- 1669933: Met batterij
- 1669934: Met transformator
- 1669950: Met bluetooth en batterij
- 1669936: Met bluetooth zonder transformator

2



Infrarood bediening (START-STOP)

