




## RADA OUTLOOK/SENSE - TD REGELAAR SCHAKELMODULE VOOR LAPTOP/PC



Bestelnr. 1474871 / Art.nr. 280226

## PRODUCT HANDLEIDING

### **BELANGRIJK**

**Installateur:** Deze handleiding is het eigendom van de klant en moet bij het product blijven voor onderhouds- beheer- en gebruiksdoeleinden.

# INHOUDSOPGAVE

Introductie .....	2
Componenten .....	2
Installatie .....	2
Notities.....	5
Klanteninformatie.....	6

## INTRODUCTIE

Dit document beschrijft de montage en installatie van de Rada Outlook/Sense - TD Regelaar schakelmodule voor laptop/PC. Vanaf nu kortweg "Rada schakelmodule 280226" genoemd. De belangrijkste functie van het systeem is:

- Via de sleutelschakelaar schakelen (kiezen) tussen communicatie van de Rada TD Regelaar of de Laptop/PC met het netwerk van Rada Outlook/Sense mengkranen.

## COMPONENTEN


De Rada Schakelmodule 280226 bestaat uit de navolgende componenten:

1. Besturingskast, opbouwbehuizing, afmetingen 72 x 80 x 56 mm (B x H x D), kleuren grijs/zwart, met wartels, voorgemonteerde socket-kabel en sleutelcontact
2. Sleutel

## INSTALLATIE

### 1. Rada schakelmodule 280226


De Rada schakelmodule 280226 is bedoeld voor montage aan de wand op een geschikt, droog oppervlak. De schakelmodule moet goed bereikbaar zijn voor de beheerder van de installatie waarop de schakelmodule is aangesloten en niet bereikbaar te zijn voor niet terzake kundigen. Monteer de schakelmodule op een vlakke wand.




*Figuur 1 : Rada schakelmodule 280226*

Op de besturingskast zijn de wartels gemonteerd voor de aansluitingen, zie figuur 2, voor:

- de kabel naar de TD-regelaar
- de kabel naar het Rada Outlook/Sense netwerk
- de programmeerkabel naar de Lap[top/PC (is al voorgemonteerd)




*Figuur 2: Aansluitingen op de wartels op de besturingskast*



*Figuur 3: Aansluitblok in de besturingskast (deksel verwijderd)*

- Stap 1: Verwijder het front en monteer de besturingskast
- Stap 2: Sluit de bedrading naar de TD-regelaar aan, zoals aangegeven in figuur 4. (Van boven naar beneden: blauw/wit, blauw, oranje)
- Stap 3: Sluit de bedrading naar het Rada Outlook/Sense netwerk aan, zoals aangegeven in figuur 4. | (Van boven naar beneden: blauw/wit, blauw, oranje).
- Stap 4: Controleer de verbindingen
- Stap 5: Steek de sleutel in de schakelaar en test het systeem. Draai de sleutel op "0" en controleer of de TD-regelaar een thermische desinfectie uit kan voeren. Draai daarna de sleutel naar "1" en controleer of via de laptop/PC verbinding met het netwerk van Rada Outlook/Sense kranen gemaakt kan worden.



Figuur 4: Aansluitingen in de besturingskast

# NOTITIES

# KLANTENINFORMATIE

## Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen materiaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie of vervanging.

## De garantie geldt onder de navolgende omstandigheden:

- Het product moet geïnstalleerd en onderhouden zijn volgens de algemene installatie-richtlijnen en de richtlijnen in deze handleiding.
- Reparatie geschied enkel door ons of door ons daartoe aangewezen personen.
- Reparatie onder garantie verlengt de garantieperiode niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op het einde van de originele garantieperiode
- Voor garantie op douchekoppen en andere consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel reserve onderdelen te versturen.

## De garantie geldt niet voor:

- De kosten van servicebezoeken voor fouten en storingen die niet als oorzaak het product hebben (bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud, kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dichtzittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in het product gevonden kunnen worden.
- Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische problemen.
- De compensatie van het niet kunnen gebruiken van het product of daaraan verwante zaken.
- Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product gerepareerd of aangepast is door niet door ons daartoe bevoegde personen.
- Routinematige onderhoud en/of te vervangen onderdelen in het kader van richtlijnen voor routinematig onderhoud.

## Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, neem dan contact op met uw installateur om te controleren of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aangegeven in de handleiding.

Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen

met Rada Sanitairtechniek B.V.

Indien de prestaties van het product verminderen, controleer dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig is. Neem contact met ons op voor advies.

## Rada Klantenondersteuning

### Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kunnen u ondersteunen met advies over storingen, onderdelen, accessoires of een bezoek van onze servicedienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aankoopdatum bij de hand hebt.

### Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze producten op voorraad ter ondersteuning gedurende de levensduur van het product.

### Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

### Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid.

Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Neem contact op met:

**Rada Sanitairtechniek BV**  
**Antonie Fokkerstraat 81**  
**3771 MP Barneveld**

**T. +31 342 41 40 88**

**F. +31 342 41 81 80**

**E. [info@rada-nl.com](mailto:info@rada-nl.com)**

**W. [www.radacontrols.com](http://www.radacontrols.com)**

Rada is een geregistreerd handelsmerk van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



FM 14648

